


書き出し

作業中の伏図データを、CEDXM形式のデータとして書き出します。

▼手順


- 1 「ファイル」メニューから「書き出し」を選択します。
ツールバーのをクリックしてもかまいません。
メインメニューの「ファイル」から「書出」ボタンをクリックしてもかまいません。
- 2 「名前を付けて保存」ダイアログが開くので、書き出しする伏図データの名称を入力し「保存」ボタンをクリックします。

- ・ CEDXMとは「Certified Exchangeable CAD/CAM Data by eXtensible Markup Definition」の略で、拡張性と互換性が認証されたCAD/CAM仕様書およびデータのことです。

用紙設定

印刷に使う用紙の設定をします。

▼手順

- 1 「ファイル」メニューから「用紙設定」を選択します。
ツールバーのをクリックしてもかまいません。
メインメニューの「ファイル」から「用紙設定」ボタンをクリックしてもかまいません。
- 2 「用紙設定」ダイアログが開きます。
使用するプリンタや、用紙、縮尺を設定し、「OK」ボタンをクリックします。


「用紙設定」ダイアログ

印刷に利用する用紙サイズ、印刷方向を設定します。
また、印刷時の図面の縮尺や余白幅を設定します。
縮尺は、ドロップダウンリストから選択しても、数値を入力してもかまいません。
印刷プレビュー画面で、図面が大きすぎたり小さすぎる場合は、縮尺設定を調整してください。

CEDXM取り込み

CEDXM(シーデクセマ)形式のデータを読み込みます。

▼手順

1. [外部データ]タブの[取り込み]グループの[CEDXM 取り込み]  をクリックします。
2. プランを破棄していいかの確認ダイアログボックスが表示されるので、[はい]をクリックします。
3. [CEDXM 取込]ダイアログボックスが開くので、取り込む CEDXM ファイルを選択し[OK]をクリックします。

